



Master 1 SME

Rapport projet BE Système d'arrosage automatique

Réalisé par : (groupe 17)


- MEKHATRI Mehdi
- EL BATCHY Wafaa

Encadré par :

Thierry PERISSE

Année universitaire : 2021/2022

I. Schéma de câblage :



II. Module de commande du moteur DC POMPE L293:

1. PONT H





Table de vérité :


C1	C2	P1	N1	P2	N2	M
0	0	OFF	OFF	ON	ON	CCW
0	1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1	0	ON	ON	ON	ON	?
1	1	ON	ON	OFF	OFF	CW

2. Module 1293d


Structure interne du driver moteur pont H 1293d



<u>Circuit de commande de moteur DC pont H à base de transistors bipolaires</u>



III. Capteur d'humidité de sol analogique VMA303 :



Caractéristiques:

- Sortie de type analogique allant de 0V (pour un taux d'humidité = 0 %) jusqu'à
 5V (pour un taux d'humidité = 100%)
- Comprend 3 pins : VCC, GND et SIG (sortie analogique)
- La sortie analogique SIG est à brancher directement à une entrée ADC de la carte Nucleo STM32
- Le convertisseur ADC de la carte NUCLEO-L476RG a une résolution de 12 bits, donc 0V → N = 0 (humidité = 0%)

$$5V \rightarrow N = 4095 \text{ (hum} = 100\%)$$


IV. Affichage de la valeur d'humidité sur le moniteur série via le logiciel Putty

1. Test du capteur à l'air ambiant (Page suivante)



Sortie ADC = $0 \rightarrow$ Humidité = 0%.

2. Test du capteur sur une terre humide



Sortie ADC = $3453 \rightarrow$ Humidité = 84.32%.

V. Test du système d'arrosage

1. Mise du capteur à sec (à l'air ambiant) → Activation Pompe



On remarque bien que lorsque le capteur est à sec, cad humidité = 0%, la pompe s'active pour arroser la plante.

2. Mise du capteur dans l'eau (humidité = 100%) → Arrêt Pompe



On remarque bien ce fois-ci que lorsque le capteur est enfoui sous l'eau, cad humidité = 100%, la pompe s'arrête.

VI. Code, démonstration vidéo et plus ...

Voir le lien du projet Github :

https://github.com/Titper/STM32_2022

Groupe (17)